

2-10 時刻を設定するには

時刻に関する設定ができます。

■ 設定方法

1. 設定ページ左側の〔時刻設定〕ボタンをクリックします。

〔時刻設定〕画面が開きます。

時刻設定

ビットタッチペズの時刻に関する設定を行うことができます。

手動設定

【手動設定】

現在時刻 2009/12/10 15:49:43 現在ビットタッチペズに設定されている時刻です。

設定する時刻 2009/12/10 15:49:43 YYYY/MM/DD hh:mm:ss

時刻を手動で設定

パソコンの時刻から設定

【パソコンの時刻から設定】

現在のパソコンの時刻 2009/12/10 15:49:47 JavaScriptがONの場合に使用できます。

パソコンの時刻から設定

NTPサーバ設定

【NTPサーバ設定】

NTPサーバ名 ntp.jst.mfeed.ad.jp NTPサーバのホスト名またはIPアドレスを設定します。この項目が設定されている場合、本体が起動してから数秒後にNTPサーバに接続し時刻を設定します。以後1日1回、NTPサーバに時刻を問い合わせます。

NTPサーバ設定

▼ 手動設定

現在時刻	本製品の時刻が表示されます。
設定する時刻	「年/月/日時:分:秒 (YYYY/MM/DD hh:mm:ss)」の形式で時刻を入力します。
	設定できる範囲は2000年1月1日0時0分0秒 (2000/01/01 00:00:00) から2099年12月31日23時59分59秒 (2099/12/31 23:59:59) です。

▼ パソコンの時刻から設定

現在のパソコンの時間	使用している Web ブラウザの JavaScript が ON の場合、パソコンの時刻が表示されます。
------------	--

▼ NTP サーバ設定

サーバ名	NTP サーバのホスト名または IP アドレスを入力します。工場出荷時は「ntp.jst.mfeed.ad.jp」が設定されています。この項目が設定されている場合、本体が起動してから数秒後に NTP サーバに接続し時刻設定します。以後 1 日 1 回、NTP サーバに時刻を問い合わせます。 ※ 本製品をネットワークに接続している場合に使用します。
------	---

2. 設定した内容を保存するために、各〔設定〕ボタンをクリックします。